


# Omnitec

**Omnitec Systems** fabrica cerraduras electrónicas de hotel: apertura por Bluetooth desde el móvil, cerraduras de proximidad y apertura por código.

Barra de pestañas de sistemas de apertura en la configuración de Avirato



**Dónde se configura:** Menú ☰ > **Configuración** > **Integraciones Avirato** > **Sistema de apertura**, y dentro elige la pestaña de tu fabricante.

## Las dos aplicaciones de Omnitec

Según el tipo de cliente, Omnitec trabaja con dos aplicaciones distintas. A efectos de Avirato funcionan igual; lo único que cambia son las credenciales que introduces:

- **eKey** (antes miyave) — pensada para el propietario que gestiona uno o dos apartamentos. No necesita programa de escritorio: se gestiona todo desde la app móvil.
- **Rent&Pass** — pensada para empresas con varias propiedades.

Puedes saber cuál te corresponde mirando tu usuario: si empieza por `omnirap_` estás en Rent&Pass; si empieza por `omniapp`, en eKey. Si cambias de aplicación, basta con actualizar las credenciales en Avirato.

## Requisito para la tecnología PIN

“ Para trabajar con apertura por **código PIN** es obligatorio disponer del **gateway** de Omnitec instalado. Sin él, la cerradura no puede recibir los códigos que genera Avirato.

Para que el huésped reciba su código, añade el comodín de tu fabricante en la plantilla de correo o de mensajería. Los tienes en **Integraciones Avirato > Mensajería > Comodines**, categoría *Cerraduras*.

“ Los códigos de acceso son **únicos para cada reserva** y solo funcionan entre la fecha de check-in y la de check-out.

Más información del fabricante en [avirato.com/integraciones/omnitec](https://avirato.com/integraciones/omnitec).

---

Revision #4

Created 2026-09-04 10:07:27 UTC by Avirato

Updated 2026-09-04 16:17:26 UTC by Avirato